



1

Extender el barral a la medida deseada.



2

Girar ambas partes del caño en sentido opuesto para activar la traba interna.



3

Luego, ajustar el terminal roscado para que haga mayor presión en los puntos de apoyo, cuidando que no se destraba la traba interna.