



- 1** Introducir el buje de goma (d) dentro del orificio del inodoro que posee para tal fin.
- 2** Apoyar el disco plástico (c) encima de este.
- 3** Colocar el asiento sobre el inodoro e introducir el perno (a) en el orificio central de la bisagra (b), luego por el disco plástico (c) y enroscarlo en el buje (d).
- 4** Ajustar fuertemente el perno para fijar el asiento de forma correcta.